










Badminton    Basket    Hockey    Tennis    Volley    Handball






# Användarhandbok






## 3400.500.02







<p><b>Dags för match</b></p> <p>Inställd klocka i Eriksdalshallen. Klar för match</p>	
<p>Starta och stoppa tiden genom att trycka på vipp-knappen.</p>	







<p><b>Mål</b></p> <p>Tryck på +1  Hemmalag till Vänster (mot ståplats)  Bortalag till Höger</p>	
<p>Om man trycker mål på fel sida så trycker man först Shift</p>	
<p>Och sedan på - 1  Då räknas det bort ett mål</p>	

<p><b>Utvisning</b></p> <p>Stoppa tiden på vipp-knappen</p> <p>Vid utvisning stoppar man normalt klockan. Det är endast vid speciella cup:er som klockan skall gå vidare vid en utvisning, då ofta pga. brist på halftid.</p>	
<p>Tryck på knappen för Utvisning</p> <p>Hemmalaget på Vänster sida (mot stålåktaren) Bortalaget på höger sida.</p>	
<p>Välj 2 minuter (i normalfallet)</p> <p>Man kan även trycka på "Spelare" och där ange vilket nummer spelaren har. När inte stora tavlan är på så syns inte det för publiken, men det syns på match-panelen.</p>	
<p>Tryck på "Enter"</p> <p>Tiden kommer då upp på tidstavlan och det är klart för att starta matchen igen.</p> <p>Klicka på Vipp-knappen när domaren startar matchen.</p>	

<p><b>Byt period</b></p> <p>Ljudsignalen ljuder och det är slut på perioden.</p> <p>Slå ifrån Vipp-knappen.</p> <p>Text över skärmen försvinner</p>	
<p>Klicka på knappen för byte av period</p>	
<p>Välj ingen nollställning</p>	
<p>Välj ingen paus</p> <p>Domarna brukar ha koll på det och blåser i visselpipan när lagen skall ställa upp igen.</p>	
<p>Klart för period 2</p> <p>Tryck på Vipp-knappen när domaren blåser igång matchen.</p>	

<p><b>Avsluta match och starta ny</b></p> <p>Tryck på Vipp-knappen och stäng av tiden (tiden stannar automatiskt när ljudsignalen ljuder).</p> <p>Tryck på knappen "Esc"</p>	
<p>Klicka på "böck" för att acceptera att du vill avsluta matchen</p>	
<p>Klockan återställd</p>	
<p>Tryck på knappen Spela för att starta ny match</p>	
<p>Tryck på "Kryss" för att välja att inte gå tillbaka till tidigare match</p> <p>Nu är det klart för nästa match</p> <p>Tryck då på Vipp-knappen för att starta tiden när domaren blåser igång matchen</p>	

<p>När man tryckt på Välj period så kommer det upp en dubbelriktad pil bredvid 1:an</p> <p>Välj det genom att trycka på "Enter"</p>	
<p>Tryck på Min – på bilden står det 15 bredvid, dvs. det minuttal som är inställt just nu.</p>	
<p>När man tryckt på Min så kommer det upp en dubbelriktad pil bredvid 15.</p>	
<p>Använd Pil-knapparna, upp eller ned för att byta längden på perioden. På bilden är det justerat till 20 min</p>	
<p>När du är nöjd med längden på perioden – här 15 min – tryck "Enter"</p> <p>Om det redan är rätt antal minuter inställt så behöver man inte justera något utan då går du vidare i manualen.</p>	
<p>Nu är det dags för att ställa tiden för nästa period.</p> <p>Tryck på Välj period. Välj period 2 och gör likadant som period 1 - tryck "Enter".</p> <p>En dubbelriktad pil kommer upp vid 2:an.</p>	

<p>Kontrollera att det står "Räkna upp"</p> <p>Om inte – tryck på knappen för att byta.</p>	
<p>Tryck nu "Esc" för att backa tillbaka i menyn.</p>	
<p>Tryck på knappen "Spara"</p>	
<p>Tryck på "boken" för att acceptera ändrad tid.</p>	
<p>Tryck "Esc" för att backa tillbaka i menyerna.</p>	
<p>Tryck "Spela" för att starta ny match</p>	
<p>Tryck "kryss" för att inte fortsätta tidigare match</p>	